

MITTALAITTEEN LUKUOHJE

Kiinteistöönne on asennettu uusi sähkömittari. Asennuksen jälkeen sähkön siirtotuote päivittyy mittariin viimeistään vuorokauden kuluessa, jonka jälkeen voit seurata sähkökulutuksen mittarilukemia.

- 1 Näyttö
- 2 Näytöllä esitettävän toiminnon tunnus
- 3 Painikkeet Vattenfallin käyttöön

Mittalaitteen yleisnäyttö

Mittalaitteen yleisnäyttö kytkeytyy päälle itsestään ja päivittää automaattisesti 10 sekunnin välein seuraavia tietoja siirtotuotteesta. Tiedot esitetään näytöllä yksi kerrallaan:

0.9.1 Kellonaika (normaaliaika, ei siirry kesäaikaan)

0.9.2 Päivämäärä

1.8.0 Kokonaiskulutuksen mittarilukema (kWh) kiinteistössä

1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema (kWh)

1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema (kWh)

1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema (kWh)

1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema (kWh)



Yleissiirto, yösiirto vai vuodenaikasiirto?

Katso siirtotuotteesi sähkölaskusta tai soita asiakaspalveluun 0206 900 22. Mittalaitteen yleisnäytön alareunan nuoli osoittaa mitattavan tuotteen (T1, T2, T3 ja T4), joka on hinnaston aikajakson mukainen.

Yleissiirto

1.8.0 Yleisnäytössä esitettävä kokonaiskulutus (kWh) vastaa yleissiirto-tuotteen mittarilukemaa.

Yösiirto

1.8.1 Yösiirron päiväajan mittarilukema **T1** (kWh)

1.8.2 Yösiirron yöajan mittarilukema **T2** (kWh)

Vuodenaikasiirto

1.8.3 Vuodenaikasiirron talviarkipäivän mittarilukema **T3** (kWh)

1.8.4 Vuodenaikasiirron muun ajan mittarilukema **T4** (kWh)

JOS SIIRTOTUOTTEESI ON YÖSIIRTO TAI VUODENAIKASIIRTO

Varaavat laitteet, kuten lämminvesivaraaja, kytkeytyvät päälle vaihtelevalla 1 - 60 minuutin viiveellä klo 22 jälkeen (talviaika). **Huom!** Viiveestä huolimatta siirtotuotteenne edullisemman ajan energianmittaus käynnistyy sovittuun aikaan.

Jos mittalaitteen näytössä ei näy lukemia, laite ei ole toimintakunnossa. Toimintahäiriö voi johtua:

- Kiinteistön pääkytkimestä on katkaistu sähkö
- Jakeluverkon sähköviasta
- Kiinteistön pääsulakkeet ovat palaneet

Sähkön palauduttua mittalaitte toimii normaalisti. Jos sähköt ovat olleet poikki yli viikon, mittalaitteen yleisnäyttö päivittyy normaaliin näyttötilaan noin vuorokauden kuluessa sähköjen palauduttua.

Lisätietoja

Vattenfall asiakaspalvelu 0206 900 22, www.vattenfall.fi